

Zählerstände ablesen - Canon

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Canon CLC	
CLC 1000	Frontklappe öffnen, oben links, 6 Zähler vorhanden
CLC 1100	Counter-Taste ("123-Taste) drücken, Zähler erscheint im Display
CLC 1110	Counter-Taste ("123-Taste) drücken, Zähler erscheint im Display
CLC 1120	Counter-Taste ("123-Taste) drücken, Zähler erscheint im Display
CLC 1130	Counter-Taste ("123-Taste) drücken, Zähler erscheint im Display
CLC 1150 / CLC 1160 / CLC 1180	Counter-Taste ("123-Taste) drücken, Zähler erscheint im Display (Counter-Taste befindet sich links unter Kontrast-Regler)
CLC 200	Frontklappe öffnen, oben links, 4 Zähler vorhanden
CLC 2620	Counter-Taste ("123-Taste) drücken, Zähler erscheint im Display
CLC 300	Frontklappe öffnen, oben links, 4 Zähler vorhanden
CLC 320	Frontklappe öffnen, oben links, 4 Zähler vorhanden
CLC 3200 / CLC 3220	Counter-Taste ("123-Taste) drücken, Zähler erscheint im Display
CLC 350	Frontklappe öffnen, oben links, 4 Zähler vorhanden
CLC 4000	Frontklappe öffnen, unten rechts/oben links, 4-6 Zähler sind vorhanden
CLC 4040	Counter-Taste ("123-Taste) drücken, Zähler erscheint im Display
CLC 500	Frontklappe öffnen, oben links, 4 Zähler vorhanden
CLC 5000	Frontklappe öffnen, oben links, 6 Zähler vorhanden
CLC 5100	Frontklappe öffnen, unten rechts/oben links, 4-6 Zähler sind vorhanden
CLC 5151	Counter-Taste ("123-Taste) drücken, Zähler erscheint im Display
CLC 550	Frontklappe öffnen, oben links, 4 Zähler vorhanden
CLC 700	Frontklappe öffnen, unten rechts, 6 Zähler vorhanden
CLC 800	Frontklappe öffnen, unten rechts, 6 Zähler vorhanden
CLC 900 / CLC 920 / CLC 950	Frontklappe öffnen, unten rechts, 6 Zähler vorhanden
CLC 4040	Die "1,2,3-Taste" drücken, dann werden die Zähler im Display angezeigt.
Canon FAX	
Display Fax L 350 / L 360	1. Zielwahltafelfeld hochklappen, 2. Dateneingabe-Taste drücken, 3. #-Taste drücken, 4. Protokoll-Taste bzw. wenn nicht vorhanden Bericht-Taste drücken, 5. 2x Pfeil-nach-unten-Taste drücken (im Display erscheint "3. System Dump"), 6. "Abspeichern"-Taste
FAX L 100 / L 120	Die Statustaste (Raute mit einem Auge darin direkt unter dem Display) drücken bis "Zähler" im Display erscheint, dann "OK" drücken. Mit den Pfeiltasten den Punkt "Zählerdruck" auswählen
FAX L 1000 / L 2000	Taste Dateneingabe -> # -> Bericht (Taste) -> Punkt 3 "System Dump" -> mit "ok" bestätigen
FAX L 140 / L 160	1. Systemmonitor Taste drücken,(Links neben der Minus-Taste) 2. Drücken Sie "+" oder "-" zur Auswahl von "Seitensummen Anz." und drücken Sie "OK",3. Drücken Sie "+" oder "-" um die Druck- oder Scan-Seitensumme anzuzeigen.

Zählerstände ablesen - Canon

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
FAX L200/L240/L280/L290	1. Zielwahltastenfeld hochklappen, 2. Dateneingabe-Taste drücken, 3. #-Taste drücken, 4. Protokoll-Taste bzw. wenn nicht vorhanden Bericht-Taste drücken, 5. 2x Pfeil-nach-unten-Taste drücken (im Display erscheint "3. System Dump"), 6. Abspeichern drücken,
FAX L220/L295	1. Funktionstaste drücken, 2. Dateneingabe-Taste drücken (Zielwahl-Taste 09), 3. #-Taste drücken, 4. Funktionstaste drücken, 5. Protokoll-Taste drücken (Zielwahl-Taste 14), 6. 2x Pfeil-nach-unten-Taste drücken (im Display erscheint "3. System Dump"), 7. OK
FAX L250	1. Funktionstaste drücken, 2. Pfeil-nach-rechts-Taste drücken (Zielwahl-Taste 12), 3. #-Taste drücken, 4. Bericht-Taste drücken (Zielwahl-Taste 04)
FAX L300	
FAX L3000	1. Kopfsymboltaste drücken (im Bild anbei mit A gekennzeichnet). 2. 28 über den Ziffernblock eingeben 3. Erneut die Kopfsymboltaste drücken 4. 6x die Pfeil-nach-links-Taste (im Bild anbei mit a gekennzeichnet) drücken bis im Display "#Report" angezeigt
FAX L380	1. Menü-Taste drücken (links neben dem Display), 2. #-Taste drücken, 3. Zielwahltastenfeld auf der linken Seite hochklappen, 4. Protokoll-Taste drücken (unter Zielwahl-Taste 30), 5. 2x Pfeil-nach-rechts-Taste drücken (im Display erscheint "3. System Dump")
FAX L380S/390	1. Menü-Taste drücken (links neben dem Display), 2. #-Taste drücken, 3. Zielwahltastenfeld auf der linken Seite hochklappen, 4. Protokoll-Taste drücken (unter Zielwahl-Taste 30), 5. 2x Pfeil-nach-rechts-Taste drücken (im Display erscheint "3. System Dump")
FAX L400	1. Kopf-Symbol-Taste (links ist das Zielwahltastenfeld, rechts daneben ist die Kopfsymbol-Taste), 2. #-Taste drücken, 3. Funktionstaste drücken, 4. Protokoll-Taste drücken (Zielwahltastenfeld hochklappen), 5. 2x Pfeil-nach-rechts-Taste drücken (im Display
FAX L800/L900	1. Funktionstaste drücken, 2. Dateneingabe-Taste drücken (Zielwahl-Taste 09), 3. #-Taste drücken, 4. Funktionstaste drücken, 5. Protokoll-Taste drücken (Zielwahl-Taste 14), 6. 2x Pfeil-nach-unten-Taste drücken (im Display erscheint "3. System Dump"), 7. OK-Taste drücken, dann erfolgt Ausdruck
L 200	Funktion/ Dateneingabe/ Raute/ Protokoll/ Abspeichern/ Drucken
L 250	Funktion Pfeil rechts / Raute/ Bericht/ 2
L 290	Dateneingabe/ Raute/ Protokoll/ Pfeil nach unten 2x / abspeichern
L 300	Funktion/ Dateneingabe/ Raute/ Protokoll/ 2
L 300	Menü bis Dienstprogramme, *, Menütaste 2, *
L 350	Dateneingabe/ Raute/ Protokoll/ Pfeil nach unten 2x / abspeichern
L 350	Taste Pfeil nach rechts drücken bis im Display "Menü Test" erscheint. Dann die *-Taste drücken. Im Display erscheint "Menüs drücken". Nochamls die *-Taste drücken. Statusausruck erfolgt.
L 550	Dateneingabe, Raute Protokoll, 0, Start
L 700	Dateneingabe, Raute Protokoll, 0, Start
L 800	Dateneingabe/ Raute/ Protokoll/ Pfeil nach unten 2x / abspeichern
L 900	Dateneingabe/ Raute/ Protokoll/ Pfeil nach unten 2x / abspeichern

Zählerstände ablesen - Canon

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Canon GP	
GP 106F	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk (links)
GP 160	"123"-Taste drücken Alternativ: mechanische Zählwerke an der Geräterückseite
GP 210	von außen sichtbar /"123"-Taste drücken
GP 215	"123"-Taste drücken Alternativ: mechanisches Zählwerk hinter der Frontklappe
GP 220	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk (links)
GP 225	"123"-Taste drücken Alternativ: mechanisches Zählwerk hinter der Frontklappe
GP 285	von außen sichtbar /"123"-Taste drücken
GP 30	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk (links)
GP 335	"123"-Taste drücken Alternativ: mechanische Zählwerke hinter der Frontklappe
GP 405	von außen sichtbar /"123"-Taste drücken
GP 55	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk (links)
GP 555	von außen sichtbar /"123"-Taste drücken
GP 55F	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk (links)
GP 55II	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk (links)
GP 605	von außen sichtbar /"123"-Taste drücken
Canon IR	
IR 1022 IF	123-Taste drücken
IR 1024 F	123-Taste drücken
IR 105	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 110	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 1210	Kopfsymbol-Taste drücken, mit der "+"-Taste bis "8 Zähler prüfen"; "OK"-Taste drücken, ZSt. Erscheint im Display, mit "+"-Taste Zähler wechseln
IR 1230	Kopfsymbol-Taste drücken, mit der "+"-Taste bis "8 Zähler prüfen"; "OK"-Taste drücken, ZSt. Erscheint im Display, mit "+"-Taste Zähler wechseln
IR 1270	Kopfsymbol-Taste drücken, mit der "+"-Taste bis "8 Zähler prüfen"; "OK"-Taste drücken, ZSt. Erscheint im Display, mit "+"-Taste Zähler wechseln
IR 1510	Kopfsymbol-Taste drücken, mit der "+"-Taste bis "8 Zähler prüfen"; "OK"-Taste drücken, ZSt. Erscheint im Display, mit "+"-Taste Zähler wechseln
IR 1530	Kopfsymbol-Taste drücken, mit der "+"-Taste bis "8 Zähler prüfen"; "OK"-Taste drücken, ZSt. Erscheint im Display, mit "+"-Taste Zähler wechseln
IR 1570	Kopfsymbol-Taste drücken, mit der "+"-Taste bis "8 Zähler prüfen"; "OK"-Taste drücken, ZSt. Erscheint im Display, mit "+"-Taste Zähler wechseln
IR 1600	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 1610	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken

Zählerstände ablesen - Canon

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
IR 2000	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 2010	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 2016	"123"-Taste rechts neben dem Bedienfeld drücken
IR 2020	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 2100	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 2105	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 2200/ IR 2220 / IR 2230 / IR 2270	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 2300	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 2570Ci	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 2800 / IR 2870	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 3000	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 3025	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 3080C	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 3170C	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 3180C	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 3200 / IR 3220C	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 3245N	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 3300i	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 3320	"123"-Taste rechts neben dem Bedienfeld drücken
IR 3530 / IR 3570	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 400	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 4570	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 4600N	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 5000	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 5020i	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 5055	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 5570	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 5800CN	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 6000	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 6020i	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 6570	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 6800 / IR 6800CN	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 7105	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 7200	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 75W	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk (links)
IR 8070	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IR 8500	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
Canon IRC	
IRC 1021i	"123"-Taste linker Rand vom Bedienfeld drücken
IRC 2100 / IRC 2105	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IRC 2570i	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IRC 2620N	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IRC 3080	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IRC 3100N	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IRC 3170	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken

Zählerstände ablesen - Canon

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
IRC 3200 / IRC 3220	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IRC 5800N	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
IRC 624	Kopfsymbol-Taste drücken, "Rechnungswertanzeige" auswählen; dann erscheint Zählerstand
IRC 6800N	"123"-Taste links neben dem Bedienfeld drücken
Canon N	
N 1000	Ausschalten, Setup-, Online- und Power-Taste gleichzeitig drücken, nach 5 Sec. Loslassen, im Display erscheint Servicemode, mit "Pfeil-nach-rechts"-Taste E-Prom-Print auswählen, mit "Pfeil-nach-unten"-Taste Protokoll drücken wählen
N 2000	Ausschalten, Setup-, Online- und Power-Taste gleichzeitig drücken, nach 5 Sec. Loslassen, im Display erscheint Servicemode, mit "Pfeil-nach-rechts"-Taste E-Prom-Print auswählen, mit "Pfeil-nach-unten"-Taste Protokoll drücken wählen
Canon NP	
NP 1010 / NP 1020	Gerät aufklappen, links vorne im Unterteil Zählwerk vorhanden
NP 1215	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk innerhalb des Gerätes
NP 1318	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk innerhalb des Gerätes
NP 1380	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk innerhalb des Gerätes
NP 1520	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk innerhalb des Gerätes
NP 1530	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk innerhalb des Gerätes
NP 1550	Frontklappe öffnen, unterhalb Bedienfeld mittig
NP 2010	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk innerhalb des Gerätes
NP 2020	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk innerhalb des Gerätes
NP 3030	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk innerhalb des Gerätes
NP 3050	Frontklappe öffnen, linke Seite oberhalb
NP 3325	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk innerhalb des Gerätes
NP 3825	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk innerhalb des Gerätes
NP 4050	Frontklappe öffnen, unterhalb Bedienfeld mittig
NP 4080	Frontklappe öffnen, unterhalb Bedienfeld mittig
NP 4335	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk innerhalb des Gerätes
NP 4835	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk innerhalb des Gerätes
NP 5060	rechte Fronttür öffnen, außen rechts mittlere Höhe
NP 6010	Frontklappe öffnen, mechanisches Zählwerk innerhalb des Gerätes
NP 6012	Gerät aufklappen, links vorne im Unterteil Zählwerk vorhanden
NP 6016	Frontklappe öffnen, unterhalb Bedienfeld mittig
NP 6020	Frontklappe öffnen, unterhalb Bedienfeld mittig
NP 6025	Frontklappe öffnen, unterhalb Bedienfeld linke Seite
NP 6028	Frontklappe öffnen, unterhalb Bedienfeld linke Seite
NP 6030	Frontklappe öffnen, unterhalb Bedienfeld linke Seite
NP 6035	Frontklappe öffnen, unterhalb Bedienfeld linke Seite
NP 6045 / NP 6050/ NP 6052	Frontklappe öffnen, unterhalb Bedienfeld linke Seite
NP 6060 / NP 6062 / NP 6085	Frontklappe öffnen, rechte Seite unten

Zählerstände ablesen - Canon

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
NP 6112	Gerät aufklappen, links vorne im Unterteil Zählwerk vorhanden
NP 6216	Frontklappe öffnen, unterhalb Bedienfeld mittig
NP 6218	Frontklappe öffnen, unterhalb Bedienfeld mittig
NP 6220	Frontklappe öffnen, unterhalb Bedienfeld mittig
NP 6241	Frontklappe öffnen, oben links
NP 6251	Frontklappe öffnen, oben links
NP 6260	Frontklappe öffnen, oben links
NP 6312	Gerät aufklappen, links vorne im Unterteil Zählwerk vorhanden
NP 6317	Frontklappe öffnen, oben links
NP 6320	Frontklappe öffnen, oben links
NP 6330	Frontklappe öffnen, oben links
NP 6512	Gerät aufklappen, links vorne im Unterteil Zählwerk vorhanden
NP 6521	Frontklappe öffnen, unterhalb Bedienfeld mittig
NP 6612	Gerät aufklappen, links vorne im Unterteil Zählwerk vorhanden
NP 6621	Frontklappe öffnen, unterhalb Bedienfeld mittig
NP 6650	rechte Fronttür öffnen, außen rechts mittlere Höhe
NP 8530	linke Fronttür öffnen, aussen links mittlere Höhe
NP 9800	linke Fronttür öffnen, aussen links mittlere Höhe
NPA2S / NPA2SV	Frontklappe öffnen, oben links

Canon PIXMA IP

Pixma iP 3500/7600	1. Power (P) ausschalten, 2. Resume/Cancel (R/C) drücken und gedrückt halten, 3. (P) zusätzlich drücken und gedrückt halten, 4. (R/C) lösen, dabei (P) weiter gedrückt halten, 5. (R/C) 2x drücken, beim 2. Drücken gleichzeitig (P) lösen, 6. 2x (R/C) drü
Canon Pixma Ip 4000/5000 er Serien Canon IX 4000	1) Drucker ausschalten, Cancel drücken und halten, dann Power drücken und halten. Led ist nun grün. 2) Cancel loslassen, Power aber halten! 3) 2 mal Cancel drücken, dann beide Tasten loslassen. Led: rot/grün etc 4) Wenn die Led grün ist, 2 mal Cancel drüc
CANON IPF9000 / IPF9000S / IPF9100	
Canon Pixma IP 100	1) Drucker ausschalten. Cancel' Taste drücken und gedrückt halten, dann die ,Power' Taste drücken und halten. Led nun grün. 2) Power gedrückt halten, Cancel loslassen. Dann 3 mal Cancel drücken, danach Power loslassen. 3) Wenn die Led grün ist, 2 mal Can
Canon Pixma MX 7600	1. Power (P) ausschalten, 2. Resume/Cancel (R/C) drücken und gedrückt halten bis die grüne LED leuchtet, 3. (P) zusätzlich drücken und gedrückt halten, 4. (R/C) lösen, dabei (P) weiter gedrückt halten, 4. (R/C) lösen, dabei (P) weiter gedrückt halten, 5.

Zählerstände ablesen - Canon

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
Canon Pixma Pro 9000	<p>1) Drucker ausschalten, Cancel drücken und halten, dann Power drücken und halten. Led ist nun grün.</p> <p>2) Cancel loslassen, Power aber halten!</p> <p>3) 2 mal Cancel drücken, dann beide Tasten loslassen. Led: rot/grün etc</p> <p>4) Wenn die Led grün ist, 2 mal Cancel drüc</p>

Canon Image Prograf

imagePROGRAF 5000	1. Menü, 2. Menüpunkt Testdrucke auswählen, 3. Statusdruck auswählen
imagePROGRAF iPF 710/ 8000	1. Service Mode, 2. Display, 3. PRINT_INF bzw. (1.Display, 2. PRINT-INF)
imagePROGRAF W8400	1. Menü, 2. Menüpunkt Testdrucke auswählen, 3. Statusdruck auswählen, 4. 2X die Online-Taste betätigen

Sonstige

Smartbase PC1210 / PC1230 /PC1270	,Zus. Funktionen, # ,SERVICE MODE, 6x '-' ,#10 REPORT, OK ,SERVICE REPORT,2x '+' ,3.SYSTEM DUMP, OK
W2200	Ausschalten, Setup-, Online- und Power-Taste gleichzeitig drücken, nach 5 Sec. Loslassen, im Display erscheint Servicemode, mit "Pfeil-nach-rechts"-Taste E-Prom-Print auswählen, "Pfeil-nach-unten"-Taste drücken, Statusseite wird gedruckt
W7200	1. Ausschalten, 2. die Tasten "Paper Source" und "Online" gedrückt halten und den Drucker gleichzeitig einschalten, 3. kontrollieren, dass im Display "Canon W72xx" angezeigt wird und danach die Tasten loslassen. 4. Im Display erscheint "Service Mode" (ist
C 026	In Kniehöhe ist mechanischer Zähler
CANON B 100	Funktion, Bedienerdaten, Raute, Protokoll, Start
CANON BJ A1S	rechte Frontklappe, es befinden sich dort 3 Zähler
Canon I 865	Resume-Taste drücken und halten, Power-Taste drücken und halten, Resume-Taste loslassen und zwei mal drücken, Power-Taste loslassen. Durch Drücken der Resume-Taste (1x) und anschließendes Bestätigen mit der Power-Taste kann man eine Seite mit einigen Date
Canon ImagePress C1	Am großen Display links oben die "123"-Taste drücken
Canon LBP3360/3370/3460/5360	Die Zählerstände können am PC über das Remote User Interface (Remote UI) abgefragt werden. Wenn Sie sich bei der Remote UI anmelden, wird der folgende Bildschirm angezeigt. :Anzeigen des Zählerstandes über die Geräteverwaltung In der linken Navigation "Ge
Colour LaserBase MF 8180C	Menü-Taste, #-Taste, Pfeil-nach-rechts-Taste, bis im Display "Counter" erscheint, dann ok. Pfeil-nach-rechts-Taste bis "Print" erscheint, jetzt kann mit den Pfeil-Tasten zwischen den Zählern ausgewählt werden.

Zählerstände ablesen - Canon

Maschinen Typen:	Wie komme ich an den Zähler zum Ablesen?
CP660 (mit Scanner) Kopierer	Kopfsymbol-Taste drücken, "Rechnungswertanzeige" auswählen; Zählerstand erscheint im Display
CP660 Drucker	Kopfsymbol-Taste drücken, im Display erscheinen 6 Zähler Alternativ: mechanisches Zählwerk an Rückwand bzw. auf dem Gerät Alternativ: 2x Menü-Taste und 2x Enter-Taste drücken